

## 匠ブランド 『SPEye』 16GB/32GB 製品取扱説明書(日本語簡易版)



### △使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

- ・本製品に付属の AC アダプタ・USB ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
- ・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・電源投入時に LED が点滅する場合は、画像・映像が保存できない状態です。  
メモリが一杯になっていないか、micro SD カードが正しく挿入されているかを確認してください。
- ・本体をパソコンに接続する場合、認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

### ◎ボタン操作についてのご注意

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。  
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。  
内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

### ◎特に注意すべき操作

電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから 10 秒程度待つて他のボタン操作を行ってください。

長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つことをお勧めします。

### 【本体と付属品】

- 本体 ■micro SD (32GB または 16GB) ■USB ケーブル ■AC 充電コネクタ
- 専用ハードケース ■クリーニングクロス ■中文/英文マニュアル ■日本語マニュアル/保証書(本書)

### ご使用前に

- ・micro SD カード (32GB または 16GB) が本体の micro SD スロットにセットされている事を確認して下さい。
- ・A C 電源にて充電を行ってください。(放電状態から約 2 時間でフル充電)

### 【充 電】

1. 電源を OFF にして本体と AC 充電コネクタまたは P C との USB ケーブルの接続にて行います。
2. 充電が開始されると本体の (C)LED ランプが点灯します。充電が完了すると消灯します。

### 【電源操作】

1. (A)電源ボタンを長押しすると、電源が ON になります。
2. (C)LED ランプが点灯し、約 10 秒ほどで待機状態になります。
3. 電源 ON の状態で電源ボタンを長押しすると LED ランプが点滅後に消灯し、電源が OFF になります。

### 【動画撮影機能】

1. 待機状態で**(B)操作ボタン**を長押しすると、**(C)LED ランプ**が点滅に変わり録画が開始されます。
2. 録画中（点滅中）に操作ボタンを押すと録画を停止し、録画待機状態になります。
3. 再び撮影するには操作ボタンを長押ししてください。
4. 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

### 【静止画撮影機能】

1. 待機状態で**(B)操作ボタン**を 1 回押すと 1 枚撮影します。
2. 1 枚撮影するたびに**(C)LED ランプ**が点滅しファイルを保存します。
3. 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

### 【動画・静止画をパソコンで確認する PC との接続】

1. 本体の**(A)電源ボタン**を長押しして、OFF にします。
2. **(D)USB 端子**に付属のケーブルを接続します。
3. PC の USB ポートに差し込みます。**約 10 秒から 20 秒ほど**メモリの認識に時間が必要となります。
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」は
5. コンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

### 【WEBカメラ機能】

【事前準備】Web カメラドライバーをPCにインストールしておきます。

Win 2000 / XP ⇒ STK02H 2.3. exe

Vista / 7 ⇒ STK02H 2.4. exe

ドライバは、<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「ドライバダウンロード」から入手できます。

1. 本体の**(A)電源ボタン**を長押しして OFF にして、micro SD カードを抜き取ります。
2. **(D)USB 端子**に付属のケーブルを接続します。
3. 本体の**(A)電源ボタン**を長押しして ON にします。
4. PC の USB ポートに差し込みます。
5. お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。

### 【表示日時の設定】

例：2011 年 1 月 1 日 10 時 30 分 20 秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)を PC で作成します。(すべて半角)  
2011.01.01 10.30.20 Y  
※末尾の Y を N に変えると日付表示が消えます
2. TIME.txt というファイル名で保存します。
3. カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに time.txt を保存します。
4. カメラ本体をパソコンから取り外し、リセット(電源 OFF で再度電源を ON)して設定完了です。

※TIME.txt は、<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「ドライバダウンロード」から入手できます。

### 【強制リセット】

動作が不安定な場合は、**(E)**リセットボタンを押します。

### 製品スペック

カラー	BLACK	重量	約 28g(メモリーカード除く本体)
圧縮記録方式	M-JPEG 方式	サイズ	145×30×145mm(W×H×D)
動画ファイル	1280×960px	充電方法	USB 接続/AC アダプタ
写真ファイル	1280×960px	充電時間	約 2 時間(AC アダプタ使用時)
フレーム数	30FPS	連続撮影時間	～約 40 分 ※使用環境による
視野角	約 65	電源	リチウムイオン電池
メモリー( Micro SD カード)	16GB または 32GB 付属	最低照度	1.0lux

## 製品保証書

■製品番号 ECG00630010-A0 ECG00640010-B0

【小型カメラ】メガネ型マルチカメラ（匠ブランド）大容量32/16GB 付属

お買い上げ日 （商品到着日）		
※ お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間（製品到着日より）  1 ヶ月
--------	-----------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

領収書・納品書(コピー)添付欄

## 【保証規約】

### 【1】初期不良期間及び保証期間について

- A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より1ヵ月間」または「交換・修理品の到着より7日間」のいずれか長い方となります。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
- D. 改造等の保証外動作を行った場合
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

### 【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は（micro-SD）内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。